Application Note 利用基于 **MSPM0** 的 **PGA460** 控制实现距离检测

🤴 Texas Instruments

Jingguo Wang and Eason Zhou

摘要

本应用手册介绍了基于 PGA460 和 MSPM0C1104 的距离检测解决方案。此解决方案包括相关评估步骤和示例代码。

本应用手册中讨论的工程配套资料可从以下 URL 下载: https://www.ti.com/cn/lit/zip/slaaem0。

内容	
1 简介	2
2 硬件简介	2
3 软件简介	4
3.1 MCU 初始化	5
3.2 PGA460 初始化和配置	6
3.3 距离检测	7
4 评估步骤	8

插图清单

图 2-1.	系统方框图	.2
图 2-2.	硬件设置	.3
图 3-1.	软件工程视图	4
图 3-2.	简要软件流程图	.4
图 3-3.	Sysconfig 中的 SPI 配置	. 5
图 3-4.	配置文件	.6
图 3-5.	PGA460 检测阈值初始化	. 6
图 3-6.	PGA460 默认配置函数	.7
图 3-7.	PGA460 运行操作	.7
图 3-8.	UltrasonicCmd 函数	. 7
图 3-9.	数字延迟配置	8
图 4-1.	PGA460-Q1 EVM GUI	. 9
图 4-2.	PGA460-Q1 GUI 检测结果	10
图 4-3.	GUI 中的存储器映射	11
图 4-4.	运行结果	11

表格清单

商标

LaunchPad[™] and Code Composer Studio[™] are trademarks of Texas Instruments. Arm[®] and Cortex[®] are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere. Windows[®] is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. 所有商标均为其各自所有者的财产。



1 简介

PGA460器件是一款高度集成的片上系统超声波传感器驱动器和信号调节器,配备先进的DSP内核。 MSPM0C110x属于MSP高度集成的超低功耗32位微控制器单元 (MCU)系列,该MCU系列基于增强型Arm® Cortex®-M0+内核平台,工作频率最高可达24MHz。MSPM0C110x可用作PGA460的主控制器,通过串行外设接口(SPI)通信为其提供配置参数和工作模式,并将PGA460的测量结果传输到PC。

本应用报告提供了适用于 MSPM0C1104 和 PGA460 的评估步骤和示例代码 (https://www.ti.com/cn/lit/zip/ slaaem0)。您也可以通过下述地址在 SDK 下找到:

 $\label{eq:limspm0_sdk_x_xx_xx_examples/nortosLP_MSPM0C1104/demos/pga460_control_spieration and the statement of the stateme$

2 硬件简介

要评估基于 PGA460 和 MSPM01104 的解决方案,需要使用以下硬件元件:

- BOOSTXL-PGA460 (带有传感器的 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节评估模块)
- LP-MSPM0C1104 (适用于 24MHz Arm[®] Cortex[®]-M0+ MCU 的 MSPMC1104 LaunchPad[™] 开发套件)
- 装有 Windows[®] 7 或更高版本和 .NET Framework 4.5 的计算机
- Micro-USB 转 USB 电缆 (购买 LP-MSPM0C1104 时附带)

在该解决方案中,MSPM0C1104 充当主控制器,通过 SPI 配置 PGA460,并通过通用/异步接收器/发送器 (UART) 将测量结果发送到 PC。图 2-1 显示了简单的系统方框图。



图 2-1. 系统方框图

PGA460-Q1 支持多种通信接口,包括 USART、TCI、SPI 和单线 UART。USART 同步模式与不带片选的 SPI 相同,因为寻址由三位 UART_ADDR 值处理,可在一条总线上支持多达八个器件。在此解决方案中, MSPM0C1104 使用了三线 SPI 通信接口来控制 PGA460。要启用 PGA460 中的 SPI 通信模块,请在 PGA460 上将 P18(COM_P) 拉低并将 P17(COM_S)、P37(MHLD) 和 P36(MCS) 拉高。这是通过控制 MSPM0C1104 上的PA2、PA17 和 PA23 来实现的。可以相应地连接电源(5V、3V3、GND)和 SPI(MOSI、MISO、时钟)。表 2-1 显示了 PGA460 EVM 与 LP-MSPM0C1104 之间的所有硬件连接。

连接类型	接头名称	LP-MSPM0C1104 引脚编号:引 脚名称	BOOSTXL-PGA460 引脚编号: 引脚名称
	SPI : MOSI	PA18 : SPI_PICO	P10 : MOSI
SPI	SPI : MISO	PA4 : SPI_POCI	P9 : MISO
	SPI:时钟	PA11	P34 : SCLK_LP
	COM_PD	GND	P18 : COM_P
SPI 使能	COM_SEL	PA2	P17 : COM_S
	MEM_HOLD	PA17	P36 : MHLD
	MEM_CS	PA23	P37 : MCS
	电源: 3.3V	J1:3V3	P1 : 3V3
电源连接	电源:5V	J3:5V	P21 : 5V
	电源:地	GND	P22 : GND

表 2-1. 硬件连接

最终设置如图 2-2 所示。



图 2-2. 硬件设置



3 软件简介

软件工程如图 3-1 所示,是在 Code Composer Studio[™] (CCS)软件中开发的。它主要包括三个部分。其他文件是 MSPM0 工程的默认文件。



图 3-1. 软件工程视图

ti_msp_dl_config 部分由 sysconfig (图形代码生成工具)生成,而 MSPM0 初始化则用于 MCU 电源、系统控制器、系统时钟、启用的外设和通用输入/输出 (GPIO) 的系统初始化。

PGA460 部分声明了 PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器数据表中的所有存储器寄存器、基本变量和直接 命令。此外,它还包含一些用于 SPI 和 UART 协议的基本功能。

主要部分包括系统中最重要的功能代码。在系统初始化后,系统持续向 PGA460 发送操作命令,并将测量结果传回 PC。

PGA460器件只能作为从器件运行,并且必须与用作主器件的外部微控制器单元 (MCU) 配对。主器件负责 PGA460器件的初始化、配置和定期轮询操作。图 3-2展示了标准 PGA460操作的软件流程概览和相应的代码。







3.1 MCU 初始化

简要软件流程图的第一步是 MCU 初始化。在此步骤中,使用 sysconfig 可以方便快捷地设置外设参数并初始化 MCU。

以 SPI 配置为例,主控制器的 SPI 端子必须适应与 PGA460 兼容的格式和波特率。在该解决方案中选择控制器模式,并指定主控制器时钟以支持指定波特率的源和频率为基准。该解决方案将波特率设置为 1MHz,客户可以在合理的限制范围内进行调整。对于帧格式,MCU 配置必须满足 PGA460 的要求,该器件采用 Motorola 3 线帧格式。时钟极性为高电平 (SPO = 1),数据在第一次时钟边沿转换 (SPH = 0)时捕获。帧大小为 8 位,位顺序为 LSB 优先。这些参数可以在 sysconfig 中轻松配置,如图 3-3 所示。

	😨 Type Filter Text	× «	\leftrightarrow \rightarrow Software \mapsto SPI				(i) -	0 😐 🖸 🗄
85 •CS	 PROJECT CONFIGURATION (1) Project Configuration Files MSPM0 DRIVER LIBRARY (6) 	1/1 🥑 🕀	SPI (1 of 1 Added) ⊙ ØSPI_0		⊕ ADD TREMOVE ALL	MSPM0C110X (Device)		<i>7</i> ×
	 SYSTEM (7) Beeper Board 	1/1 ⊘ ⊕	Name Selected Peripheral	SPI_0 SPI0		20(DGS20) (Package)	SWITC	к л
	DMA GPIO Configuration NVM SYSCTL	4 ♥ ⊕ 1/1 ♥ ⊕	Quick Profiles SPI Profiles	Custom	~ *	O 1 20 2 19 3 18 17	Pin Available Pin Assigned	-
	WWDT V ANALOG (2) ADC12	Ð	Basic Configuration		~	5 16 6 15 7 14 8 13	Warning Power	-
	VREF	•	SPI Initialization Configuration	Controller	×.	9 12 10 11	Ground Fixed (N/A)	-
	I2C I2C - SMBUS SPI	(+) (+) (+)	Clock Configuration	Gonzona	^		GPIO Used	11/18
	UART UART-LIN V TIMBER (6) TIMER-CAPTURE TIMER-COMPARE TIMER-OB TIMER-OE TIMER TIMER-OE TIMER TIMER UMER TIM	1/1 ♥ ④ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥	Target Bit Rate (Hz) Calculated Bit Rate Calculated Error (%) Frame Format Clock Polarity Phase Frame Size (bits) Bit Order	1000000 1000000.00 Motorola 3-wire High Data captured on first clock edge 8 L58	* * * * *			
	V READ-ONLY (1) EVENT 1.	1/1 🔮 🕀	Advanced Configuration		^			
			Pin Configuration		^			
			PinMux Peripheral and Pin Configuration		^			
			Other Dependencies		^			

图 3-3. Sysconfig 中的 SPI 配置

配置外设参数后,可以通过调试生成配置文件,如图 3-4 所示。



3.2 PGA460 初始化和配置

可使用两个函数初始化和配置 PGA460, 如图 3-2 所示。

第一个函数是 initThresholds(),如图 3-5 所示。它更新两个预设的阈值映射,并执行批量阈值写入。有两种参数,一种是根据最大电平的特定百分比将所有阈值电平更新为固定电平,当输入参数为 0 到 2 时可以激活该配置。另一种是自定义配置,当输入参数为 3 时,可以激活该配置。在这里,我们选择 50% 作为检测阈值(参数 = 1),这是在 GUI 下调整阈值后获得的。

```
/*----- initThresholds -----
Function initThresholds
Purpose: Updates threshold mapping for both presets, and performs bulk threshold write
Parameters:
    thr (IN) -- updates all threshold levels to a fixed level based on specific percentage of the maximum level.
    All times are mid-code (1.4ms intervals).
    Modify existing case statements, or append additional case-statement for custom user threshold configurations.
    • 0 = 25% Levels 64 of 255
    • 1 = 50% Levels 128 of 255
    • 2 = 75% Levels 192 of 255
    • 3 = customized
    Returns: none
*/
void initThresholds(byte thr)
```

图 3-5. PGA460 检测阈值初始化

更新阈值后,系统现在可以连续运行突发和监听命令来获取得到的测量数据。但是,为了实现正确的系统配置, 需要设置更多参数,以便超声波模块可以按预期运行,例如时变增益 (TVG)、突发频率等。PGA460 默认配置函 数用于根据所用的传感器设置合适的参数,如图 3-6 所示。有四种推荐的配置适用于不同的传感器,最后一种是 自定义配置。为 Murata 传感器 MA58MF14-7N 选择参数系列 0。



```
/*----- defaultPGA460
/ Function defaultPGA460
/ Purpose: Updates user EEPROM values, and performs bulk EEPROM write.
/ Parameters:
    xdcr (IN) -- updates user EEPROM based on predefined listing for a specific transducer.
    Modify existing case statements, or append additional case-statement for custom user EEPROM configurations.
        • 0 = Murata MASBMF14-7N
        • 1 = Murata MA40H1S-R
        • 2 = PUI Audio UTR-1440K-TT-R
        • 3 = Customized
        Returns: none
*/
void defaultPGA460(byte xdcr)
```



3.3 距离检测

在 PGA460 的初始化和默认配置更新后,系统能够连续执行突发和监听命令来检索得到的测量数据。图 3-7 展示 了 PGA460 的操作过程。

//******* while {	<pre>************************************</pre>	***********// dly
}	ultrasonicCmd(0,1); delay_cycles(4800000); pullUltrasonicMeasResult(); distance=printUltrasonicMeasResult(0); uartSend(distance);	<pre>// run preset 1 (short distance) burst+listen for 1 object //delay 200ms (24MHz) wait for distance detection finish // Read the <u>ultrasonic</u> measurement result data based on the // convert time to distance // send distance to COM through UART</pre>

图 3-7. PGA460 运行操作

操作过程包括四个步骤,第一步是将运行命令从 MCU 发送到 PGA460,如图 3-8 所示。在该函数中,如果发出 突发和监听命令或仅监听命令,则可以选择预设 1 (P1) 或预设 2 (P2)。这里选择了预设 1 (P1)。

```
----- ultrasonicCmd -----
Function ultrasonicCmd
Purpose: Issues a burst-and-listen or listen-only command based on the number of objects to be detected.
Parameters:
   cmd (IN) -- determines which preset command is run
        • 0 = Preset 1 Burst + Listen command
        • 1 = Preset 2 Burst + Listen command
       • 2 = Preset 1 Listen Only command
        \hat{a} \in \hat{f} 3 = Preset 2 Listen Only command
        • 17 = Preset 1 Burst + Listen broadcast command
        • 18 = Preset 2 Burst + Listen broadcast command
        • 19 = Preset 1 Listen Only broadcast command
       • 20 = Preset 2 Listen Only broadcast command
    numObjUpdate (IN) -- PGA460 can capture time-of-flight, width, and amplitude for 1 to 8 objects.
       TCI is limited to time-of-flight measurement data only.
Returns: none
                                       */
```

void ultrasonicCmd(byte cmd, byte numObjUpdate)

图 3-8. UltrasonicCmd 函数

第二步是等待一段时间,直到距离检测完成。我们决定等待 200ms。在这里,一个周期指的是一个 CPU 周期,运行频率为 24MHz。

第三步是将时间转换为距离。当阈值被触发时,PGA460器件会捕获中断时间,并输出返回回波的等效距离、宽度和峰值幅度。在该解决方案中,只需要距离测量结果。要计算飞行时间,请使用速度=距离/时间。由于室温下的声速通常为343m/s,并且PGA460器件会在突发后以1µs的分辨率输出阈值被触发的往返时间。到物体的距离计算为速度与单程时间的乘积。使用方程式1作为PGA460特定公式来求解以米为单位的距离。

$$distance(m) = \left[\frac{343m/s}{2} * (objMSB[1] \ll 8 + objLSB[2]) * 0.000001\right] + \left[\frac{343m/s}{2} * Pulses^* \frac{1}{Frequency}\right]$$
(1)

由于本演示仅展示 PGA460 的基本功能,因此请务必将 digitalDelay 保持为 0,如图 3-9 所示。要进行更精确的 距离检测,您应根据实际设置更改其值。

```
double printUltrasonicMeasResult(byte umr)
{
    int speedSound = 343; // speed of sound in air at room temperature
    double objReturn = 0;
    double digitalDelay = 0; // TODO: compensates the burst time calculated as number_of_pulses/frequency.
    uint16_t objDist = 0;
    uint16_t objWidth = 0;
    uint16_t objAmp = 0;
```

图 3-9. 数字延迟配置

最后一步是将双精度型测量结果转换为字符串类型,并使用 9600 波特率通过 uartSend 函数发送到 PC。

4 评估步骤

以下步骤用于通过 MSPM0 评估 PGA460 的功能:

- 1. 准备节 2 中所述的必要硬件设备,并按表 2-1 中所示连接必要的电线。所使用 muRata MA58MF14-7N 传感 器的检测距离范围约为 0.2m 至 6m。为了获得更好的测试结果,测试环境中的障碍物应该是耐用且范围较宽 的,例如一堵墙。
- 2. 在计算机上安装 CCS 并准备如节 3 中所示的代码示例。
- 使用 PGA460 GUI 执行系统参数设计,如图 4-1 所示。有关 GUI 操作过程,请参阅以下 URL 中的 PGA460-Q1 EVM 快速入门指南和 PGA460-Q1 带传感器的超声波信号调节器 EVM 用户指南: BOOSTXL-PGA460 评估板 | 德州仪器 Ti.com.cn。





图 4-1. PGA460-Q1 EVM GUI



评估步骤

4. 对于定制的传感器,您需要调整参数并检查检测结果,如图 4-2 所示。



图 4-2. PGA460-Q1 GUI 检测结果

当结果符合预期后,可以导出寄存器配置参数,如图 4-3 所示。然后,在"PGA460.h"中更新阈值和配置。 有关更多参数调整,请参阅 *PGA460 超声波模块硬件和软件优化*。如果您使用相同的传感器 (muRata MA58MF14-7N),则可以忽略此步骤。

	Press											
- PGA460-Q1	🔡 📄 🛯 🖓 Read All 🔍 Read Single 🛛 🕅	rite All 🥖 🛛	Write	Sing	le	•	×	Upd	late	Mode	e Immediate 👻	Register Details
General	Address (Register Name)	Value	7	6	5	4	3	2	1	0	^	Click register address for bit definitions.
- Block Diagram	00 (USER DATA1)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Threshold	01 (USED DATA1)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
- Diagnostics	OI (USER_DATA2)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Test Mode	02 (USER_DATA3)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dump Memory	03 (USER_DATA4)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Interface Mode	04 (USER_DATA5)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Memory Map	05 (USER_DATA6)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	06 (USER_DATA7)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	 07 (USER_DATA8) 	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	08 (USER DATA9)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	09 (USER DATA10)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	OA (USER DATA11)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	OB (USER DATA12)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	OC (USER DATA13)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0D (USER DATA14)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
VM Status	0E (USER DATA15)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		Search Registers
JSB Controller :	OF (USER DATA16)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		Name Address
ISB Firmware :	10 (USER DATA17)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
.7.0.0	10 (USER_DATAI)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Connection Status :	II (USER_DATA18)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Connected	12 (USER_DATA19)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
GA460-Q1 Status :	13 (USER_DATA20)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ready, UART Addr = 0	14 (TVGAINO)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Reinitialize USB Control	15 (TVGAIN1)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Check for PGA460-Q1	16 (TVGAIN2)	00	0	0	0	0	0	0	0	0		Search
Simulation	17. (71	0	1	1	1	0	0	0	1	~	Faulto Ittilition Date

图 4-3. GUI 中的存储器映射

- 5. 下载代码并检查串行端口中的测量结果是否符合要求。使用 COM 工具捕获通过 UART 转 USB 发送到 PC 的 结果,如图 4-4 所示。
 - P1 Obj1 Distance (m): 0.48294 P1 Obj1 Distance (m): 0.48637 P1 Obj1 Distance (m): 0.43389 P1 Obj1 Distance (m): 0.43389 P1 Obj1 Distance (m): 0.43698 P1 Obj1 Distance (m): 0.42669 P1 Obj1 Distance (m): 1.98802 P1 Obj1 Distance (m): 1.98802

图 4-4. 运行结果

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2024,德州仪器 (TI) 公司